

赫巴兹不锈钢保温杯(壶)产品使用说明书

感谢您购买本产品，在使用之前，请您仔细阅读《产品使用说明书》，并妥善保管；请正确使用本产品！

使用方法

为了您的健康，使用前请仔细清洗杯子、杯口、栓体、盖子等。

倒入热水（冷水）：

1. 拧开杯盖、栓体等密封部件。2. 将热水（冷水）直接倒入杯内，提前倒入少量热水（冷水）对杯体进行预热（冷），可延长保温时间。3. 倒入的最大水位为：距离密封盖、密封栓体最下部位1cm处；请勿倒水过满，防止溢出烫伤。4. 拧紧栓体、杯盖等密封部件。

倒出热水（冷水）：

1. 拧开杯盖、打开栓体等密封部件，杯体倾斜时请勿拧开杯盖、打开栓体，防止溢出烫伤。2. 倾斜杯体倒出热水（冷水）。3. 竖立杯体，关闭栓体、拧紧杯盖等密封部件。4. 为防止万一，放入包内时，请须保持竖立放置。



清洗方法

为了您的健康，在使用之后，请及时清洗，并保持干燥。

1. 在使用后，请将杯子充分清洗干净。用开水清洗，防止异味并消毒。2. 杯体请用加入适量中性洗涤剂的温水清洗，先用柔软的海布擦拭干净污垢，再用洁净的干布擦干。3. 内胆请用柔软的海绵擦拭，并用开水冲洗干净，洗净后让其充分干燥，防止异味和消毒。4. 内胆虽然使用食品接触用不锈钢，但若水质不纯净，亦可能产生红色锈斑，这时需在热水中加入20克柠檬酸，放置2小时后，再用海绵擦拭清洗干净即可。5. 杯体和盖子请不要长时间浸泡在水中，有可能因水质而产生锈斑。

清洗方法

1. 请勿用洗碗机清洗本产品。
2. 禁止使用微波炉、餐具烘干机、烤炉等加热或干燥本产品！



3. 不能使用稀释剂类、酸类漂白剂类、汽油、去渍油、金属研磨粉、去污粉、金属纸、金属清洁球、金属清洁布、化学布等清洁本产品（会造成产品刮伤、生锈、损坏）。
4. 请勿用开水煮本产品（会造成产品夹层进水、变形、变色、保温不良等）。
5. 加入热水时，请勿用热的水壶撞到杯口（以免烫伤或损坏杯体、变形）。
6. 加入冰块时，请勿硬塞大块的冰块，须分解成小块才可装入（以免造成产品漏出、保温不良等故障）。
7. 茶水长时间保温时，茶水颜色会发生变化，易残留茶垢，建议您尽早享用。
8. 请勿造成产品倒下、落下、碰撞等强力冲击（以免造成产品表面凹陷、破损、保温不良等故障）。
9. 请勿自行组装、维修本产品（以免造成产品刮伤、损坏）。
10. 请勿在驾驶时使用本产品（以免造成行车险）。
11. 请勿用力拉及抡动产品和包装的背带。



12. 塑料及硅胶等配件为消耗品，使用一年后需检查更换，如有表面损伤或不平整情况，属于正常损耗现象，请购买新配件更换。
13. 放入包内时，请须保持直立放置，以免外漏。
14. 使用置杯架，有可能会因尺寸不符而无法放置。

常见故障及解决办法

故障时，请仔细检查各个部件有无变形、损坏，安装是否正确完整。

故障	检查	解决办法
漏水	<ul style="list-style-type: none">● 装入的水是否过量？● 密封圈有无损坏、变形，并正确安装？● 杯盖是否水煮过或放入过洗碗机和烘干机？● 杯体是否受到过剧烈冲击或震荡，造成损坏？	<ul style="list-style-type: none">● 请装入适量的水。● 请正确安装，损坏或变形、磨损请立即更换。● 请勿水煮及放入洗碗机和烘干机。● 请勿剧烈冲击或振荡，损坏请立即更换或购买。
栓盖拧不上	<ul style="list-style-type: none">● 是否装入过量的冰块或装入了碳酸饮料？● 是否栓盖损坏、变形？	<ul style="list-style-type: none">● 请装入适量的冰块，请勿装入碳酸饮料。● 请更换栓盖。



故障	检查	解决办法
内胆变色	是否有锈斑点、粗糙点、污点、水斑点？	请在杯内倒入稀释的柠檬酸，浸泡2-3小时后，用海绵擦洗，并用开水充分清洗干净。
无保温效果	<ul style="list-style-type: none">● 杯盖、栓体等密封部件，是否密封、拧紧？● 保温杯有无损坏？是否受到过强烈冲击？倒入开水后保温杯外部发烫，即证明保温层失效。	<ul style="list-style-type: none">● 请更换密封圈或拧紧杯盖、栓体等密封部件；● 请更换杯体或重新购买。
内胆栓体栓盖有异味	<ul style="list-style-type: none">● 是否有液体长时间放置，导致异味？● 是否有污垢残留，并未立即清洗？	请不要长时间放置液体，使用后，立即清洗，防止异味及病菌滋生。
有水滴	是否导热部位水汽凝结？	环境温度影响的正常现象



请务必遵守以下规定

1. 本商品仅用于水、非碳酸类饮品、不具腐蚀性饮品的使用，请勿用于其它用途。
2. 请勿放在婴儿可触摸到的地方，以免导致烫伤或碰撞伤害。
3. 未成年人请在成人帮助和指导下使用本产品。
4. 请将饮料装至密封位下1cm处，且水面不会接触到栓盖、杯盖，若装入过量，会导致饮料溢出，栓盖杯盖不易打开。
5. 杯内水温偏高时，请勿直接用杯饮用，会导致烫伤，请倒入小杯或待温度合适时饮用。
6. 产品接近脸部或眼部等其它部位时，请勿打开杯盖，以免喷出烫伤。
7. 产品倾斜时，请勿打开杯盖，以免溢出烫伤。
8. 请勿将杯体完全浸入水中清洗，以免夹层积水，缝隙残留污渍及生锈。
9. 请勿直接用洗涤剂浸泡，以免酸、碱性洗涤剂造成生锈或受到其它污染。
10. 请勿将杯体横放。



11. 请勿将栓体、栓盖放入沸水中消毒或放入烘碗机内烘烤，以免栓体、栓盖变形漏水。
12. 若放入含盐分的食物及汤，请在6小时内享用，并清洗干净，以免产生锈斑。
13. 请勿放置于明火、火炉、取暖器等高温热源处，会导致变形、变色、烤漆脱落等。
14. 请确认密封圈已经正确安装于栓体栓盖上，以免安装错误或漏装造成泄漏。
15. 倒入水后，请保持杯体竖立，关闭开关，拧紧栓体栓盖，以免泄漏。
16. 以下物品请勿放入瓶内：

- 干冰、碳酸饮料，会造成瓶内压力过大，导致栓体栓盖无法打开或内容物喷出，栓体、栓盖、杯体破损等危险。
- 牛奶、乳类饮料、果汁等，因其容易变质，长时间放置，会腐烂产生瓦斯气体，造成瓶内压力过大，导致栓体栓盖无法打开或内容物喷出，栓体、栓盖、杯体破损等危险。
- 果肉、茶叶等，以免阻塞、外漏。
- 汤类、粥类等粘稠食品，不易清洁。



赫巴兹不锈钢保温壶(杯)产品使用说明书

STAINLESS STEEL MUG(POT)
INSTRUCTION MANUAL